

POWERANT rakenduse ja relee seadistamise juhend

Osa 1: Rakenduse paigaldus ja konto loomine

1. Lae alla rakendus POWERANT

Leia rakendus oma telefoni äpipoest (Google Play / App Store) ja paigalda see.

2. Loo kasutajakonto

Registreeru rakenduses oma e-posti aadressiga. Konto kinnitamise e-kirjaga saadetakse sulle kood.

3. Logi rakendusse sisse

Kasuta sisselogimiseks e-posti ja saadud parooli.

Oluline! Ära lisa seadmeid rakendusest praegu. Seadme lisamine toimub järgmises osas. Liigume edasi Osa 2 juurde.

Osa 2: Relee ühendamine ja seadme lisamine

4. Lülita relee seadistusrežiimi

Hoia RESET nuppu all umbes 3 sekundit. POWERANT tuleke hakkab vilkuma.

5. Ühenda telefon POWERANT Wi-Fi võrku

Ava telefoni Wi-Fi seaded, vali võrk nimega POWERANT ning ühenda sellega.

6. Ava seadistuse veebileht

Ava telefoni brauser ja sisesta aadressiribale 192.168.4.1, seejärel vajuta Enter / Go.

7. Logi seadistuse lehele sisse

Kasutajanimi: Osa 1-s kasutatud e-post. Parool: Osa 1-s saadud parool. (NB! Siin logid sisse veebilehel, mitte veel rakenduses.)

8. Lisa seade

Avaneb aken, kuhu sisesta Name your device – pane seadmele sobiv nimi; Device code – sisesta kood, mis asub releel rohelisel klepsul

9. Katkesta telefoni ühendus POWERANT Wi-Fi võrguga

Ühenda telefon POWERANT Wi-Fi lahti ning lülitu tagasi oma tavapärasesse Wi-Fi võrku.

10. Oota kinnitust

Relee teeb klõpsu ja tuli jääb püsivalt põlema. See tähendab, et ühendus on õnnestunud.

11. Kontrolli rakenduses

Ava rakendus POWERANT – seade peaks olema nüüd automaatselt lisatud.

Rakenduse seadistused

12. 1. Vali piirkond: EESTI

13. 2. Vali režiim vastavalt kasutusele:

- Tavaline – soojustumba (või muu tavalise tarbija) juhtimiseks
- Tagurpidi – päikese elektrijaama / tootmise loogika jaoks

Tundide seadistuse tähendus

Rakenduses määratud tundide väärtus mõjutab seadme tööloogikat järgmise reegli järgi:

- 0 tundi – seade on alati VÄLJAS.
- 24 tundi – seade on alati SEES.
- 1–23 tundi – tööaeg valitakse börsihinna algoritmi alusel.

Relee klemmide kirjeldus

Releel on kasutusel 3 kontakti:

- N in – toite neutraal (N)
- L in – toite faas (L)
- L out – väljund faasile (L), mis läheb tarbijasse

Märkus: Veendu, et ühendused oleksid tehtud korrektselt ja ohutult. Kui sa pole elektriühendustes kindel, kasuta elektriku abi.